

PERIODIC SERVICE CHARGES



MODEL	5K KMS	10/50/70/ 110/130/ 170/190K KMS	20/140K KMS	30/90/ 150K KMS	40/80/ 160K KMS	60/180K KMS	100K KMS	120K KMS	200K KMS
Jazz 1.5 2018 onwards	21	33	37	47	65	52	123	78	142
City 1.5 2014 onwards	21	35	47	35	74	47	101	75	122
Civic 1.5T 2016 onwards	27	40	44	51	73	55	83	82	105
Civic 1.6 2017 onwards	23	36	40	47	69	51	78	78	100
Civic 1.8 upto 2015	14	28	32	41	61	45	73	74	95
Civic 2.0 2016 onwards	23	36	40	47	69	51	103	79	124
Accord 2.4 upto 2017	23	36	40	47	69	51	106	80	130
Accord 3.5 V6 upto 2017	25	38	42	51	69	55	142	82	171
Odyssey upto 2017	18	32	38	43	62	49	128	73	150
Odyssey 2018 onwards	25	39	45	54	89	60	139	104	188
CRV 2.4 AWD upto 2016	23	37	63	51	67	77	125	81	140
CRV 2.4 AWD 2017 onwards	23	37	63	48	68	74	118	78	133
Pilot upto 2015	18	32	58	53	82	79	143	103	170
Pilot AWD 2016 onwards	28	42	67	57	92	82	163	108	190

MODEL	5K KMS	10/50/ 70/110/130/ 170/190K KMS	20/140K KMS	30/90/ 150K KMS	40 KMS	60/180K KMS	80/160K KMS	100K KMS	120K KMS	200K KMS
HRV 1.8 2019 onwards	23	36	59	50	90	73	134	98	80	128

MODEL	10/20/50/ 110/130/ 170/190K KMS	30/90/ 150K KMS	40K KMS	60K KMS	70/140K KMS	80/160K KMS	100K KMS	120K KMS	180K KMS	200K KMS
Accord 1.5T 2018 onwards	49	64	82	82	96	82	142	98	69	161
Accord 2.0T 2018 onwards	54	72	68	90	101	103	147	91	77	152

Effective from 1st April 2019

Note:

- Above Prices exclude any additional work performed
- Other repairs like Brakes, Wiper, Battery and Tyres etc. are excluded from Periodic Service Charges.
- For Fuel filter / Pollen filter replacement interval, please ask your Service Advisor.
- Periodic Service is recommended at every 5000 kilometers / every 3 months, whichever comes first.
- Above prices are applicable to mentioned models only. For other models, please ask your Service Advisor.
- All the above discounted prices include labor, parts , oil & consumables. For other repairs, please ask your Service Advisor.



HONDA



Oman Marketing and Services Company LLC

رسوم الخدمات الدورية



٢٠٠ كيلومتر	١٢٠ كيلومتر	١٠٠ كيلومتر	١٨٠/٦٠ كيلومتر	٨٠/٤٠/ ١٦٠ كيلومتر	٩٠/٣٠/ ١٥٠ كيلومتر	١٤٠/٢٠ كيلومتر	٧٠/٥٠/١٠/ ١٣٠/١١٠/ ١٩٠/١٧٠ كيلومتر	٥,٠٠٠ كيلومتر	موديل
١٤٢	٧٨	١٢٣	٥٢	٦٥	٤٧	٣٧	٣٣	٢١	جاز ١.٥ اعتبار من عام 2018
١٢٢	٧٥	١٠١	٤٧	٧٤	٣٥	٤٧	٣٥	٢١	سيتي ١.٥ اعتبار من عام 2014
١٠٥	٨٢	٨٣	٥٥	٧٣	٥١	٤٤	٤٠	٢٧	سيفيك 1.٥ T اعتبار من عام 2016
١٠٠	٧٨	٧٨	٥١	٦٩	٤٧	٤٠	٣٦	٢٣	سيفيك ١.٦ اعتبار من عام 2017
٩٥	٧٤	٧٣	٤٥	٦١	٤١	٣٢	٢٨	١٤	سيفيك ١.٨ حتى عام 2015
١٢٤	٧٩	١٠٣	٥١	٦٩	٤٧	٤٠	٣٦	٢٣	سيفيك ٢.٠ اعتبار من عام 2016
١٣٠	٨٠	١٠٦	٥١	٦٩	٤٧	٤٠	٣٦	٢٣	أكورد ٢.٤ حتى عام 2017
١٧١	٨٢	١٤٢	٥٥	٦٩	٥١	٤٢	٣٨	٢٥	أكورد ٣.٥ V6 حتى عام 2017
١٥٠	٧٣	١٢٨	٤٩	٦٢	٤٣	٣٨	٣٢	١٨	أوديبي حتى عام 2017
١٨٨	١٠٤	١٣٩	٦٠	٨٩	٥٤	٤٥	٣٩	٢٥	أوديبي اعتبار من عام 2018
١٤٠	٨١	١٢٥	٧٧	٦٧	٥١	٦٣	٣٧	٢٣	سي آر-٤,٤ AWD حتى عام 2016
١٣٣	٧٨	١١٨	٧٤	٦٨	٤٨	٦٣	٣٧	٢٣	سي آر-٤,٤ AWD اعتبار من عام 2017
١٧٠	١٠٣	١٤٣	٧٩	٨٢	٥٣	٥٨	٣٢	١٨	بايلوت حتى عام 2015
١٩٠	١٠٨	١٦٣	٨٢	٩٢	٥٧	٦٧	٤٢	٢٨	بايلوت AWD اعتبار من عام 2016

٢٠٠ كيلومتر	١٢٠ كيلومتر	١٠٠ كيلومتر	١٦٠/٨٠ كيلومتر	١٨٠/٦٠ كيلومتر	٤٠ كيلومتر	٩٠/٣٠/ ١٥٠/ كيلومتر	١٤٠/٢٠ كيلومتر	٧٠/٥٠/١٠/ ١٣٠/١١٠/ ١٩٠/١٧٠ كيلومتر	٥ كيلومتر	موديل
١٢٨	٨٠	٩٨	١٣٤	٧٣	٩٠	٥٠	٥٩	٣٦	٢٣	أتش آر وي ١.٨ اعتبار من عام 2019
٢٠٠ كيلومتر	١٨٠ كيلومتر	١٢٠ كيلومتر	١٠٠ كيلومتر	١٦٠/٨٠ كيلومتر	١٤٠/٧٠ كيلومتر	٦٠ كيلومتر	٤٠ كيلومتر	٩٠/٣٠/ ١٥٠/ كيلومتر	٥٠/١٠/ ١٣٠/١١٠/ ١٩٠/١٧٠ كيلومتر	موديل
١٦١	٦٩	٩٨	١٤٢	٨٢	٩٦	٨٢	٨٢	٦٤	٤٩	أكورد 1.٥ T اعتبار من عام 2018
١٥٢	٧٧	٩١	١٤٧	١٠٣	١٠١	٩٠	٦٨	٧٢	٥٤	أكورد 2.٠ T اعتبار من عام 2018

سارية من ٠١ ابريل ٢٠١٩م

ملاحظة :

- الاسعار المبينة اعلاه لا تشمل الاعمال الاضافية الاخرى.
- القطع مثل الفرامل والمساحات والبطارية والاطارات وما الى ذلك من رسوم اخرى سيتم استبعادها من عملية الاصلاح.
- يرجى الاستفسار من مستشار الخدمة عن فتر الوقود / فاصل استبدال فلتر الفاج.
- يوصى بالقيام بالخدمة الدورية في كل ٥,٠٠٠ كيلومتر / كل ٣ اشهر ، أيهما أقرب.
- الاسعار اعلاه قابلة للتطبيق على طرازات المركبات المدونة اعلاه، اما بالنسبة للطرازات الاخرى فيرجى الاستفسار من مستشار الخدمة الخاص بك.
- جميع الاسعار الخصومة اعلاه تشمل العمالة والقطع غيار (الزيت والمواد الاستهلاكية). وإجراء إصلاحات أخرى فيرجى سؤال مستشار الخدمة الخاص بك عنها.



HONDA



شركة عمان للتسويق والخدمات ش م م

Service Schedule - All Honda Models 2012+ جدول الصيانة الدورية لسيارات هوندا 2012+

KILOMETERS	الكيلومترات									
	1000	5/15/25/35/45	10/50/70/110/130/170/190	20/140	30/90/150	60/180	40/80/160	120/240	100/200	
Raise the Car الاعمال										
Replace Engine Oil		R	R	R	R	R	R	R	R	R
Replace Engine Oil Filter			R	R	R	R	R	R	R	R
Check Engine Coolant Type 2* (At 100k & 200k)		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Manual Transmission Fluid							R	R	R	R
Replace Automatic Transmission Fluid							R	R	R	R
Replace Dual Pump Fluid (CRV, CROSSTOUR)				R					R	
Replace VTM-4 Fluid (for MRV , PILOT Replace Rear Differential Fluid)				R		R	R	R	R	R
Replace Transfer Case Fluid /Pilot, S2000 Rear Diff Oil (SAE 90 - GL4/GL5)							R	R		
Inspect Front and Rear Brakes - Check Brake Pad & Disc Thickness. Check for Damage or cracks - Check Brake Lining for Cracking, grazing, wear or contaminations - Check Calipers for damage, leak and tightness			I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires for abnormal wear, Adjust Pressure	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
Rotate Tires, Check tread depth			I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
Replace Timing Belt * (Every 100k)									R	
The Rod Ends, Steering Gearbox and Boots - Check rack grease and steering linkage - Check the boot for damage and leaking grease	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Suspension Components - Check all dust covers for deterioration and damage	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Driveshaft Boots - Check the boots and boot bands for cracks - Check for grease leakage	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Hoses and Lines - Check for leakage from Master Cylinder, PCV or ABS Modulator	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuel Lines and Connections - Check fuel lines for cracks and deterioration	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Exhaust System - Check Exhaust pipe & muffler for damage, leak and tightness	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lower the Car أرضية المركبة										
Replace Air Cleaner Element					R	R	R	R	R	R
Replace Air Cleaner Element (For City 2014 onwards)				R		R	R	R	R	R
Inspect Pollen Filter. Replace if required*			I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Pollen Filter (For HRV 1.8 2018 onwards) - Every 20K				R		R	R	R	R	R
Inspect Valve Clearance. Adjust if required *							I/A			
Replace In tank Fuel Filter *									I	
Replace In tank Fuel Filter (For HRV 1.8 2018 onwards) - Every 80K							R (180/160k)	R (240k)		
Replace Spark Plugs - Platinum & Iridium type									R	
Inspect and Adjust Drive Belts - Check for Cracks, damage, deflection and Tension	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake Fluid	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Brake Fluid (For HRV 1.8 2018 onwards) - Every 30K					R	R	R	R	R	R
Check Parking Brake operation and adjust if required	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carry out Battery Maintenance - Clean and Tighten terminals - Check and Fill Electrolyte level - Carry out Battery Voltage Test	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Electrical Checks - Check all external and internal lights function - Check all gauge light indicators - Check all electrical switches and accessory functioning - Cooling Fan operation - Seat Belt Operation	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Check A/C Operation & Visually check for refrigerant Leak	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
All Fluid Levels and conditions of fluid. Top up if required - ATF, MTF, Brake fluid, Rear Diff fluid, Coolant, Battery Water and Windshield fluid.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricate Battery Terminals	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Lubricate Pedal Linkage	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Lubricate Fuel Lid	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Lubricate Hood Catches and Hood Latch	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Lubricate Door Hinges	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Lubricate Tailgate Hinges & Boot Lid	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

* Not Included in Menu Pricing (19) (22) (26) (30) (28) (31) (34) (34) (36)
 R** مدمجة في جدول الأسعار
 I** مدمجة في قائمة الأسعار لمسافة 200 ألف فقط
 L** مدمجة في قائمة الأسعار لمسافة 200 ألف فقط
 A** مدمجة في قائمة الأسعار لمسافة 200 ألف فقط
 Abbreviations: ضبط Adjust (A) فحص Inspect (I) تزييت Lubricate (L) استبدال Replace (R) الاختصاصات:

Signature (Technician) _____ Date: ____/____/____ Reg. No.: _____ Signature: (Supervisor) _____



Published : July 2019

Service Schedule - Civic 1.5 Turbo, Accord 1.5 / 2.0 Turbo		جدول الصيانة الدورية لسيارات هوندا من																						
KILOMETERS	1000	Every 5k **	10k	20k	30k	40k	50k	60k	70k	80k	90k	100k	110k	120k	130k	140k	150k	160k	170k	180k	190k	200k	الكيلومترات	
Raise the Car																								
Replace Engine Oil		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	تغيير زيت المحرك
Replace Engine Oil Filter			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	تغيير مصفى زيت المحرك
Check Engine Coolant Type 2 [†]		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص نوع سائل تبريد المحرك [†]
Replace CVT Fluid						R				R					R								R	استبدال سائل ناقل الحركة المادي
Replace Automatic Transmission Fluid									R									R						استبدال سائل ناقل الحركة الأتوماتيكية
Inspect Front and Rear Brakes - Check Brake Pad & Disc Thickness. Check for Damage or cracks - Check Brake Lining for Cracking, grazing, wear or contaminations - Check Calipers for damage, leak and tightness				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص المكابح الامامية والخلفية - فحص سماكة الفرامل والكشف عن أى شقوق - فحص السماكة من الشقوق والتسريب - فحص اجهزة الفرامل من أى تسريب
Inspect Tires for abnormal wear, Adjust Pressure	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	فحص الاطارات من وجود ناكل غير طبيعي وضبط ضغط الاطارات
Rotate Tires, Check tread depth			I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	تغيير وضعية الاطارات والتحقق العمق الاضائي
Tie Rod Ends, Steering Gearbox and Boots - Check rack grease and steering linkage - Check the boot for damage and leaking grease		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص اطراف صندوق تروس نظام التوجيه - فحص وتغيير الشحوم - فحص سلامة الاجزاء من أى تسريب
Suspension Components - Check all dust covers for deterioration and damage		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	مكونات التعليق - التحقق من كافة الغطية الفيلار من وجود تلف او ضرر
Driveshaft Boots - Check the boots and boot bands for cracks - Check for grease leakage		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ناقل حذاء الشفت - فحص عمود الدوران من عدم وجود شقوق - فحص تسريب الشحوم
Brake Hoses and Lines - Check for leakage from Master Cylinder, PCV or ABS Modulator		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	خطوط وخرطوم الفرامل - فحص تسريب من الاسطوانة الرئيسية
Fuel Lines and Connections - Check fuel lines for cracks and deterioration		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	خطوط وتوصيلات الوقود - التحقق من خطوط توصيلات الوقود من وجود تنقق او تضرر
Exhaust System - Check Exhaust pipe & muffler for damage, leak and tightness		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	نظام العادم - فحص ماسورة العادم و كاتم الصوت من وجود تسرب او تضرر او شد
Lower the Car																								
Replace Air Cleaner Element					R					R					R					R				استبدال مصفى الهواء للمحرك
Inspect Pollen Filter. Replace if required					I		I			I				I						I			I	فحص مرشح المكيف (استبداله في حالة الضرورة)
Inspect Valve Clearance. Adjust if required *					I/A					I/A				I/A						I/A			I/A	فحص الصمامات وضبطها عند الحاجة*
Replace In tank Fuel Filter										R***					R*					R***				استبدال مصفى الوقود للخران
Replace Spark Plugs												R											R	استبدال شمعة الاحتراق
Inspect and Adjust Drive Belts - Check for Cracks, damage, deflection and Tension		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص وضبط احزمة القيادة - فحص ومراجعتها للتصدعات والشقوق والضرر
Inspect Brake Fluid		I	I	I	I	I	I/R**			I				I/R**						I/R**			I	فحص سائل المكابح
Check Parking Brake operation and adjust if required		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص مشغل مكبح الوقوف وضبطه ان لزم الامر
Carry out Battery Maintenance - Clean and Tighten terminals - Check and Fill Electrolyte level - Carry out Battery Voltage Test		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	القيام باعمال صيانه البطارية - تنظيف واحكام طرفي البطارية - فحص و ملئ حامض البطارية - القيام بفحص الاحمال للبطارية
Electrical Checks - Check all external and internal lights function - Check all gauge light indicators - Check all electrical switches and accessory functioning - Cooling Fan operation - Seat Belt Operation		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	الفحص الكهربائي - تحقق من كل وظيفة الأضواء الخارجية والداخلية - تحقق من كل مؤشرات الضوء القياس - تحقق من جميع المفاتيح الكهربائية وعمل الإكسسوارات - تشغيل مروحة التبريد - تشغيل حزام الأمان
Check A/C Operation & Visually check for refrigerant Leak		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	مراجعة المكيف والكشف النظري لتسرب غاز التكييف
All Fluid levels and conditions of fluid. Top up if required - ATF, MTF, Brake fluid, Coolant, Battery Water and Windshield fluid.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	مراجعة كافة السوائل وضبطها - (غلبة التروس، زيت الفرامل، المبرد، البطارية، مياه المساحات)
Lubricate Battery Terminals	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم وتزييت نهايات اطراف البطارية
Lubricate Pedal Linkage	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم وتزييت دواسه الربط
Lubricate Fuel Lid	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم غطاء الوقود
Lubricate Hood Catches and Hood Latch	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تزييت غطاء محرك السيارة وغطية المزلج
Lubricate Door Hinges	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم وتزييت مفاصل الابواب
Lubricate Tailgate Hinges & Boot Lid	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم وتزييت مفاصل الباب الخلفي

* Not Included in Menu Pricing

** Only for Civic 1.5 Turbo

*** Only for Civic 1.5 Turbo (Not included in Menu Pricing)

† Only for Accord Turbo Models

* غير مشمول في جدول الاسعار
** فقط من أجل سيفتيك 1.5 تروبو
*** فقط من أجل سيفتيك 1.5 تروبو (غير مدرجة في قائمة التسعير)
† فقط من أجل نماذج أكورد توربو

Abbreviations: ضبط Adjust (A) فحص Inspect (I) تزييت Lubricate (L) استبدال Replace (R) الغير مدرجة بكشف الاسعار الاختصارات:

Signature (Technician) _____ توقيع الفني Date: ____/____/____ التاريخ Reg. No.: _____ رقم التسجيل Signature: (Supervisor) _____ توقيع المشرف



HONDA

Published : 2018

